




Bedienungsanleitung WinDoPlan ArchiCAD® Add-On

Voraussetzungen für die Verwendung


- Eine ArchiCAD® Installation.
- Eine Internetverbindung.
- Ein Benutzerkonto bei VEKA WinDoPlan: <https://windoplan.veka.com>

Einstellungen beim ersten Start nach der Installation


Nach erfolgreicher Installation finden Sie das WinDoPlan ArchiCAD® Add-On in der Menüleiste von ArchiCAD®:



Direkt nach der Installation ist zunächst ist nur der Menübefehl „Einstellungen“ verfügbar.





Beim Klicken darauf erscheint folgender Dialog:



Anmeldedaten

Geben Sie hier bitte Ihre Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) für Ihr WinDoPlan Benutzerkonto ein, wie Sie es von der WinDoPlan Webseite gewohnt sind:






Zum Abschließen aller Einstellungen bestätigen Sie bitte mit „OK“


Damit werden diese Einstellungen gespeichert und die anderen beiden Menüpunkte „Erstelle neues Fenster oder Tür“ und „Ändere Fenster oder Tür“ sind nun abhängig von dem geladenen Projekt und dem Selektionsmodus verfügbar.

Einfügen eines VEKA Fensters bzw. einer VEKA Tür in ein ArchiCAD® Projekt

Zunächst muss ein ArchiCAD Projekt geöffnet sein. Der Menübefehl „Erstelle neues Fenster oder Tür“ ist dann aktiviert und kann angeklickt werden:




Es wird die WinDoPlan Website aufgerufen und Sie befinden sich direkt im Konstruktionsmodus:




Wählen Sie den gewünschten Konstruktionstyp aus und nehmen Sie dann weitere Änderungen vor.

Möchten Sie die ArchiCAD® Bibliotheksdatei mit den aktuellen Einstellungen erzeugen, dann Klicken Sie auf die Diskette.






Die Konstruktionsdaten werden nun nach ArchiCAD® übertragen und je nach Konstruktion eine neue Bibliotheksdatei für Fenster oder Türen erzeugt, in das Projekt geladen und direkt selektiert. Das neu erstellte Fenster bzw. die Tür kann nun in eine Wand eingesetzt werden.




Ersetzen von Fenstern und Türen in einem ArchiCAD® Projekt

Zum Ersetzen von Fenstern in einem ArchiCAD® Projekt selektieren Sie bitte ein oder mehrere Fenster.



Klicken Sie dann auf „Ändere Fenster oder Tür“.



Bitte beachten Sie, das unterschiedliche Verhalten des Add-Ons, je nach Typ der selektierten Fenster bzw. Türen.

Folgende Fälle sind möglich:

1. Es ist ein oder mehrere Fenster bzw. Türen selektiert, die nicht mit dem WinDoPlan Add-On erzeugt wurden
2. Es ist ein Fenster bzw. eine Tür selektiert, das mit dem WinDoPlan Add-On erzeugt wurde

Hinweis:

Falls mehrere Fenster bzw. Türen selektiert sind, die mit dem WinDoPlan Add-On erzeugt wurden aber aus unterschiedlichen Konstruktionen kommen, so ist der Befehl „Ändere Fenster oder Tür“ deaktiviert.



Ersetzen eines oder mehrerer nicht mit WinDoPlan ArchiCAD Add-On erstellter Fenster/Türen durch ein VEKA-Element

In diesem Fall ist der Ablauf beim Klick auf „Element Ändern“ prinzipiell derselbe, wie bei dem Erstellen eines neuen Fensters bzw. einer neuen Tür:

Es wird eine neue ArchiCAD® Bibliotheksdatei des über WinDoPlan konstruierten Fensters bzw. der Tür erstellt und in das Projekt geladen. Beim Klick auf die Diskette werden alle im Projekt selektierten Fenster bzw. Türen mit dem neu konstruierten Fenster bzw. der Tür ersetzt.

Ersetzen eines mit dem WinDoPlan ArchiCAD Add-On erstellten Fensters/Tür mit einem anderen VEKA Element

Voraussetzung: Das selektierte Fenster bzw. die Tür wurde mit einer früheren Konstruktion über WinDoPlan erzeugt.

Beim Klick auf „Element Ändern“ wird die frühere Konstruktion aufgerufen. Sie können nun beliebige Änderungen vornehmen und die Konstruktion mit Klick auf die Diskette abschließen und die Ergebnisse nach ArchiCAD® übernehmen. Das im Projekt selektierte Fenster bzw. die Tür wird an die Konstruktionsänderungen angepasst.